



Cum se construiește bordura:

Pentru montajul elementelor de pavaj într-un pat de split, este necesară o încadrare a pietrelor, în caz contrar poziționarea pavajelor poate suferi abateri. Pentru construcția corespunzătoare a bordurii, săpătura trebuie să fie cu cca. **30-40 cm** mai lată decât suprafața pe care vor fi amplasate pavajele. Bordurile sunt montate într-un fundament din beton de drenaj având umiditatea solului. Rosturile de dilatație față de suprafețele adiacente de construcție trebuie de asemenea luate în considerare. Elementele de bordură și de încadrare trebuie montate pe un fundament cu o grosime de **20 cm** cu reazem amplasat în spate, din beton nearmat.

Regulă de bază pentru adâncimea montajului:

Cel puțin o treime din înălțimea bordurii trebuie să fie ancorată în beton de montaj.

